

STARTFINGER

Guia Rápido

Precauções: Após a instalação do StartFinger™ deve-se imediatamente cadastrar uma digital Master no sistema, para que o produto possa iniciar suas funções de segurança antifurto.

O CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS NO APARELHO STARTFINGER™ SOMENTE SERÁ POSSÍVEL COM O VEÍCULO DESLIGADO.

Por segurança, sugerimos que sejam efetuados pelo menos dois cadastros de **Usuário Master**, para o motorista que mais freqüentemente dirija o veículo.

Cadastrar Usuários Masters: **(LED VERDE)**

Cadastrar Usuários Comuns: **(LED AZUL)**

Ativar o modo manobrista: **(LED VERMELHO)**

Desativar o modo manobrista: **(LEDs AZUL e VERDE)**

CADASTRAR USUÁRIO MASTER: (LED VERDE).

- ♦ Pressionar o botão e deixar somente o Led Verde aceso. Sensor fica piscando.
- ♦ Colocar primeiro dedo, retirar quando ouvir 2 avisos sonoros curtos.
- ♦ Colocar segundo dedo, retirar quando ouvir 2 avisos sonoros curtos.
- ♦ Colocar terceiro dedo (pânico), retirar quando ouvir 2 avisos sonoros curtos.
- ♦ Colocar terceiro dedo (pânico) novamente, retirar quando ouvir 4 avisos sonoros curtos indicando o final do cadastro com sucesso.
- ♦ Após esse procedimento o sensor será desligado.

CADASTRAR USUÁRIO COMUM: (LED AZUL).

- ♦ Pressionar o botão e deixar somente o Led Azul aceso. Sensor fica piscando.
- ♦ Colocar primeiro dedo, retirar quando ouvir 2 avisos sonoros curtos.
- ♦ Colocar segundo dedo, retirar quando ouvir 2 avisos sonoros curtos.
- ♦ Colocar terceiro dedo (pânico), retirar quando ouvir 2 avisos sonoros curtos.
- ♦ Colocar terceiro dedo (pânico) novamente, retirar quando ouvir 4 avisos sonoros curtos indicando o final do cadastro com sucesso.
- ♦ Após esse procedimento o sensor será desligado.

LIBERAR O VEÍCULO (LIGAR O MOTOR).

- ♦ Colocar a chave no contato e girar até a posição 1, fazendo o painel acender.
- ♦ Nesse momento as luzes do sistema se acendem.
- ♦ Colocar a digital no sensor, retirar quando ouvir 3 avisos sonoros curtos.
- ♦ Após esse procedimento será possível dar a partida no veículo.

ATIVAR MODO MANOBRISTA: (LED VERMELHO).

- ♦ Pressionar o botão. Entrar com a digital.
 - ♦ Pressionar o botão novamente até acender somente o Led vermelho.
 - ♦ Após aviso sonoro entrar novamente com a digital.
- (a partir desse momento seu veículo funcionará no modo convencional).

DESATIVAR MODO MANOBRISTA: (LEDs AZUL e VERDE).

- ♦ Pressionar o botão. Entrar com a digital.
 - ♦ Pressionar o botão novamente até acenderem os leds Verde e Azul.
 - ♦ Após o aviso sonoro entrar novamente com a digital.
- (a partir desse momento seu veículo volta a estar protegido pelo sistema).

FALHAS NAS ETAPAS DE CADASTRO.

É possível que durante alguma das etapas do cadastro descritas anteriormente ocorram falhas. Se elas ocorrerem, o sistema emitirá um aviso sonoro longo, ao invés de emitir dois avisos sonoros curtos que indicariam operação concluída com sucesso.

POSSÍVEIS CAUSAS DE FALHAS NAS ETAPAS DE CADASTRO DE DIGITAIS:

- ♦ Digital danificada (pequenos cortes ou machucados nos dedos a serem utilizados).
- ♦ Digital rasa ou apagada.
- ♦ Dedo mal posicionado sobre o sensor de cadastro.
- ♦ Dedo molhado ou umedecido.
- ♦ Dedo sujo ou com gordura e/ou óleo na parte externa da digital.
- ♦ Dedo pressionado com muita força sobre o sensor.
- ♦ Dedo colocado sem a força devida sobre o sensor.

FingerTech Importação e Comércio de produtos tecnológicos LTDA

Avenida Tiradentes, 501 - Torre 2 - 5º Andar - Sala 502
Jardim Shangrilá A - CEP: 86070-565
Londrina - PR